

Akcesoria FoodSaver®

Worki i folia do pakowania próżniowego

FoodSaver® jest liderem w kategorii próżniowego pakowania produktów, oferującym systemy do próżniowego pakowania dzięki którym Twoja żywność pozostanie świeża do 5 razy dłużej.

Wyprodukowane z materiału do zadań specjalnych, składającego się z kilku warstw by zapobiegać i zabezpieczać żywność przed przemarzaniem, a także gwarantować, że do środka nie dostanie się ani powietrze ani płyn. Wolne od BPA worki są wystarczająco mocne by można ich było użyć w mikrofalówce czy gotować, natomiast folia jest idealna do przechowywania większych porcji żywności i do tworzenia woreczków o potrzebnej wielkości.

Specyfikacja

- Wolne do BPA
- Możliwość przechowywania w lodówce, zamrażalniku
- Możliwość rozmrażania w mikrofalówce lub przez gotowanie

Worki do pakowania próżniowego FoodSaver FSB3202X

28,4 x 36 cm, 32 sztuki

Kod EAN: 5060134334247

Worki do mrożenia i gotowania na parze FoodSaver FVB002X

21 x 24 cm, 16 sztuk

Kod EAN: 5011773058933

Worki do próżniowego pakowania wilgotnej żywności z taśmą absorbującą nadmiar cieczy FoodSaver FVB003X

20 x 33 cm, 32 sztuki

Kod EAN: 5011773058957

Zapinane torebki próżniowe do świeżej żywności FVB015X

poj. 0,95 l, 26 sztuk

Kod EAN: 011773061933

Folia do pakowania próżniowego FoodSaver FSR2802X

28 cm x 5,5 m, 2 rolki

Kod EAN: 5060134334308

Folia do próżniowego pakowania 2 porcji jednocześnie FoodSaver FVR002X

28 cm x 4,8 m, 2 rolki

Kod EAN: 5011773058971

Folia do próżniowego pakowania dużych porcji

FoodSaver FVR003X

28 cm x 4,8 m., 2 rolki

Kod EAN: 5011773058995



FSB3202X



FVB002X



FVB003X



FVB015



FSR2802X



FVR002X



FVR003X